

Запчасти для сеялок RABEWERK

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Диск зубчатый 9031.13.29

Диск бороны зубчатый, Rabewerk. Диаметр наружный - 445 мм, толщина - 5 мм. Количество отверстий крепления к ступице 4 штуки. Межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 98 мм. Используется в качестве рабочего органа в посевных агрегатах Rabewerk Megaseed. Диски изготавливаются из легированной стали (65Г, 30MnB5) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепление дисков к ступице - болт M12x1,25x20 DIN961-10.9 - 4 штуки



Диск сошника 9008.55.10

Диск сошника D=360x4 mm, Rabewerk. Диаметр наружный - 400 мм, толщина - 4 мм, диаметр центрального отверстия под ступицу - 63,5 мм. Количество отверстий крепления к ступице - 4 штуки. Межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 87 мм. Используется для образования следа на незасеянной части поля и обеспечения точности высева в посевных агрегатах Rabewerk Megaseed. Диски изготавливаются из легированной стали (65Г, 30MnB5) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепление дисков к ступице - болт M10x20-10,9 шестигранный DIN 933 - 4 штуки



Корпус ступицы 9031.13.20

Корпус ступицы диска бороны, Rabewerk. Корпус ступицы крепления диска бороны посевных агрегатов Rabewerk Megaseed. Для обеспечения максимально возможной долговечности корпус ступицы изготовлен из заготовки, полученной методом пластической деформации металла (штамповкой). Требуемые геометрические размеры обеспечиваются механической обработкой на высокоточном оборудовании. Крепление к стойке - гайка M24x2 DIN985-8 - 1 штука



Ось резьбовая чистика 9022.50.16

Ось резьбовая чистика, Rabewerk. Ось крепления чистика прикатывающего колеса сошниковой группы посевных агрегатов Rabewerk Turbodril



Ступица 9008.56.01

Ступица диска сошника в сборе, Rabewerk. Ступица крепления диска сошника к стойке посевных агрегатов Rabewerk Megaseed



Ступица 9022.52.13

Ступица диска сошника в сборе, Rabewerk. Ступица крепления диска сошника к стойке посевных агрегатов Rabewerk Turbodril



Ступица 9031.42.89

Ступица диска бороны в сборе, Rabewerk. Ступица крепления диска бороны к раме посевных агрегатов Rabewerk Megaseed. Межболтовой диаметр $D_m=98$ мм.



Чистик с наплавкой 8406.00.10

Чистик катка с наплавкой, Rabewerk. Пластина чистика прикатывающего катка посевных агрегатов Rabewerk Megaseed

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>