

# Запчасти для борон БДТ

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pos@nt-rt.ru](mailto:pos@nt-rt.ru) || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>

## ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БОРОН БДТ



### **Втулка БДТ-01.801**

Втулка подшипника, БДТ ("Лидаагропромаш"). Втулка подшипникового узла бороны дисковой Л-113А, Л-114А-02 ("Лидаагропромаш") под подшипник 6313-2RS.



### **Втулка БДТ02.811-01**

Втулка подшипника, БДТ ("Лидаагропромаш"). Втулка подшипникового узла бороны дисковой Л-113А, Л-114А-02 ("Лидаагропромаш") под подшипник 6313-2RS.



### **Гидроцилиндр подъема секции КГЦ 100.40.400.715**

Гидроцилиндр подъема секции, БДТ. Диаметр поршня - 100 мм, диаметр штока - 40 мм, ход поршня - 400 мм, установочный размер - 715 мм. Применяется для подъема дисковых секций бороны дисковой БДТ-3/БДТ-7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212 - 2RS.



### **Гидроцилиндр подъема секции КГЦ158**

Гидроцилиндр подъема секции, БДТ. Диаметр поршня - 100 мм, диаметр штока - 40 мм, ход поршня - 400 мм, установочный размер - 715 мм. Применяется для подъема дисковых секций бороны дисковой БДТ-3/БДТ-7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212 - 2RS.



### **Кольцо втулки БДТ 01.802**

Кольцо втулки, БДТ (Лидагропроммаш). Элемент подшипникового узла наборной батареи дисков бороны дисковой Л-113А, Л-114А-02 (Лидагропроммаш) под подшипник 6313-2RS.



### **Кольцо втулки БДТ02.812-01**

Кольцо втулки, БДТ (Лидагропроммаш). Элемент подшипникового узла наборной батареи дисков бороны дисковой Л-113А, Л-114А-02 (Лидагропроммаш) под подшипник 6313-2RS.



### **Корпус подшипника БДТ01.305**

Корпус подшипника, БДТ ( Лидагропроммаш / Минскагропроммаш ). Корпус подшипникового узла наборной батареи дисков бороны дисковой Л-113А, Л-114А-02 (Лидагропроммаш), бороны БНД 1,7 и БНД-1,7М ( Минскагропроммаш ).



### **Крышка подшипника БДЛ322**

Крышка подшипника, БДТ ("Бобруйскагромаш"). Крышка корпуса подшипникового узла наборной батареи дисков бороны дисковой БДТ-3/БДТ-7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212-2RS.



### **Ось батареи дисков БДБ04.614**

Ось батареи дисков (1710 мм), БДТ. Длина - 1710 мм. Элемент наборной батареи дисков бороны дисковой БДТ - 3/БДТ - 7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212-2RS. Вал навески дисков.



### **Ось батареи дисков БДБ16.602**

Ось батареи дисков (1930 мм), БДТ. Длина - 1930 мм. Элемент наборной батареи дисков бороны дисковой БДТ-3/БДТ-7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212-2RS. Вал навески дисков.



### **Упор вогнутый БДТ02.112-01**

Упор (шайба) вогнутый, БДТ ( Лидаагропромаш / Минскагропромаш ). Элемент наборной батареи дисков дисковой Л-113А, Л-114А-02 / / БПДТ-3, БПДТ - 7 ( Лидаагропромаш / Минскагропромаш / Бобруйскагромаш ) под подшипник 6313-2RS.



### **Шайба наружная БДБ 01.675**

Шайба наружная, БДТ. Шайба стартовая наружная батареи дисков бороны дисковой БДТ-3/БДТ-7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212-2RS.



### **Шайба наружная БДБ01.301Б**

Шайба наружная, БДТ. Шайба стартовая наружная батареи дисков бороны дисковой БДТ-3/БДТ-7 ("Бобруйскагромаш") под подшипник 6212-2RS.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [pos@nt-rt.ru](mailto:pos@nt-rt.ru) || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>