

# Запчасти для косилок KRONE

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pos@nt-rt.ru](mailto:pos@nt-rt.ru) || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Башмак 002536570

Башмак (полоз) косилки, Krone. Башмак опорный режущего бруса косилки Krone (КДЛ/КДН). Предохраняет брус режущий от абразивного износа и от механических повреждений



Башмак косилочный 002535321

Барабан косилочный, Krone. Длина - 356 мм. Вращающийся ротор высокий бруса режущего косилки Krone (КДЛ/КДН)



Башмак косилочный 200310630

Барабан косилочный, Krone. Длина - 356 мм. Вращающийся ротор высокий бруса режущего косилки Krone (КДЛ/КДН)



Брус косилки 200311410

Брус косилки в сборе, Krone. Длина - 3,14 м. Брус режущий в сборе косилки Krone EasyCut 320 (КДЛ/КДН)



Вал карданный с муфтой 009560912

Вал карданный с муфтой (от редуктора к брусу), Krone. Приводной карданный вал бруса режущего косилки Krone EasyCut 280 (КДЛ/КДН). Передает вращение от центрального редуктора к приводному редуктору бруса режущего косилки. Оснащен фрикционной муфтой. Длина в сложенном состоянии - 760 мм, количество шлицов на присоединительных вилках Z = 6/6



Модуль срезной (без смещения) с правой резьбой  
200311251

Модуль срезной (без смещения, правая резьба), Krone. Модуль крепления диска косилочного к брусу режущему косилки Krone



Модуль срезной (без смещения) с правой резьбой  
200311253

Модуль срезной (без смещения, правая резьба), Krone. Модуль крепления диска косилочного к брусу режущему косилки Krone



Нож левый 001398880

Нож косилки (112x50x4 mm) Krone левый. Длина - 112 мм, ширина - 50 мм, толщина - 4 мм, диаметр крепежного отверстия - 19 мм. Основной рабочий орган косилки Krone. Предназначен для скашивания травы. Изготавливается из различных марок углеродистой легированной стали (СТ45, СТ65Г и др.) с последующей термообработкой



Нож левый 001398883

Нож косилки (112x50x4 mm) Krone левый. Длина - 112 мм, ширина - 50 мм, толщина - 4 мм, диаметр крепежного отверстия - 19 мм. Основной рабочий орган косилки Krone. Предназначен для скашивания травы. Изготавливается из различных марок углеродистой легированной стали (СТ45, СТ65Г и др.) с последующей термообработкой



Нож левый 001398884

Нож косилки (112x50x4 mm) Krone левый. Длина - 112 мм, ширина - 50 мм, толщина - 4 мм, диаметр крепежного отверстия - 19 мм. Основной рабочий орган косилки Krone. Предназначен для скашивания травы. Изготавливается из различных марок углеродистой легированной стали (СТ45, СТ65Г и др.) с последующей термообработкой



Нож правый 001398890

Нож косилки (112x50x4 mm) Krone левый. Длина - 112 мм, ширина - 50 мм, толщина - 4 мм, диаметр крепежного отверстия - 19 мм. Основной рабочий орган косилки Krone. Предназначен для скашивания травы. Изготавливается из различных марок углеродистой легированной стали (СТ45, СТ65Г и др.) с последующей термообработкой



Нож правый 001398893

Нож косилки (112x50x4 mm) Krone правый. Длина - 112 мм, ширина - 50 мм, толщина - 4 мм. Основной рабочий орган косилки Krone. Предназначен для скашивания травы. Изготавливается из различных марок углеродистой легированной стали (СТ45, СТ65Г и др.) с последующей термообработкой



Нож правый 001398894



Пластина 002530465



Пластина 200361700

Пластина (ножедержатель) L=377 mm, Krone.  
Пластина крепления ножа к низкому барабану бруса режущего осилки Krone



Редуктор главный 002530703

Редуктор главный (Z=22/16, 540 оборотов в минуту), Krone. Центральный редуктор бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Передает вращение от главного карданного вала (от вала отбора мощности) на вспомогательный карданный вал (от редуктора к брусу)



Тарелка с держателем 002535312

Тарелка косилки с держателем, Krone. Длина - 356 мм. Косилочный диск крепления ножа бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН)



Тарелка с держателем 200310620

Тарелка косилки с держателем, Krone. Длина - 356 мм. Косилочный диск крепления ножа бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН)



Тарелка с держателем 200310621

Тарелка косилки с держателем, Krone. Длина - 356 мм. Косилочный диск крепления ножа бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН)



НЕТ ФОТО

Тент 00253

Тент косилки (на 2,8 м), Krone. Защитный кожух бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Препятствует разбросу срезанной травы и предотвращает вылет твердых предметов, попавших под ножи косилки в процессе ее работы



Тент 00253

Тент косилки (на 3,2 м), Krone. Зажитный кожух бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Препятствует разбросу срезанной травы и предотвращает вылет твердых предметов, попавших под ножи косилки в процессе ее работы



НЕТ ФОТО

Тент 002537642

Тент косилки (на 2,8 м), Krone. Зажитный кожух бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Препятствует разбросу срезанной травы и предотвращает вылет твердых предметов, попавших под ножи косилки в процессе ее работы



НЕТ ФОТО

Тент 002537643

Тент косилки (на 2,8 м), Krone. Зажитный кожух бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Препятствует разбросу срезанной травы и предотвращает вылет твердых предметов, попавших под ножи косилки в процессе ее работы



Тент 002537651

Тент косилки (на 3,2 м), Krone. Зажитный кожух бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Препятствует разбросу срезанной травы и предотвращает вылет твердых предметов, попавших под ножи косилки в процессе ее работы



Тент 002537653

Тент косилки (на 3,2 м), Krone. Зажитный кожух бруса режущего косилки Krone EasyCut (КДЛ/КДН). Препятствует разбросу срезанной травы и предотвращает вылет твердых предметов, попавших под ножи косилки в процессе ее работы

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [pos@nt-rt.ru](mailto:pos@nt-rt.ru) || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>