

# Запчасти для культиваторов HORSCH TIGER

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pos@nt-rt.ru](mailto:pos@nt-rt.ru) || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Амортизатор 34064800

Амортизатор, Horsch. Один из элементов механизма крепления стойки культиваторов Horsch к раме. Выполняет амортизационную и защитную функцию от повреждения стойки при столкновении с препятствием



Вал фланцевый 34630405

Вал фланцевый, Horsch. Диаметр наружный - 195 мм, диаметр вала - 50 мм, длина - 130 мм, межцентровой диаметр - 150 мм, количество отверстий - 6 штук. Фланцевый вал ступицы крепления выравнивающего диска культиваторов Horsch. Для обеспечения максимально возможной долговечности корпус ступицы изготовлен из заготовки, полученной методом пластической деформации металла (штамповкой). Требуемые геометрические размеры обеспечиваются механической обработкой на высокоточном оборудовании



Диск зубчатый 00311081

Диск культиватора D=684x7 мм (6 отверстий), Horsch. Диаметр наружный - 684 мм, толщина - 7 мм, межцентровой диаметр - 150 мм. Выравнивающий диск культиваторов Horsch. Применяется для предварительного рыхления почвы перед обработкой ее стойками культиватора. Диски изготавливаются из легированной стали (65Г, 30MnB5) с последующей термообработкой и закалкой до значений HRC 50(+2). Крепление - болт M16x35-10,9 DIN 6921 с буртиком (артикул 00360217) - 6 штук



Долото наплавленное 00310915

Долото наплавленное (80 мм), Horsch. Толщина - 12,5 мм, длина - 270 мм, ширина - 80 мм. Рабочий орган культиваторов Horsch. Применяется для разрыхления почвы при подготовке к посевным работам. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Для увеличения срока службы рабочие поверхности упрочнены палстинами из карбида вольфрама. Крепление - болт M12x85 DIN 608 (артикул 00310808) - 1 штука



Защита стойки левая 34060852



Защита стойки правая 34060853



Комплект уплотнений 00130392

Комплект уплотнений, Horsch. Комплект уплотнений гидроцилиндра DZ100x40x510 (артикул 00130229)



Комплект уплотнений 00130393

Комплект уплотнений 100-50, Horsch. Комплект уплотнений гидроцилиндра DZ100x50x205 (артикул 00130379)



Корпус пружины 34063503

Корпус пружины, Horsch. Один из элементов механизма крепления стойки культиваторов Horsch к раме



Корпус ступицы 34633701

Корпус ступицы, Horsch. Корпус задней ступицы (артикул 34634700) в сборе крепления выравнивающего диска культиваторов Horsch



Крыло левое 00311274

Крыло наплавленное левое, Horsch. Длина - 172,5 мм, толщина - 10 мм, ширина - 105 мм. Крыло подрезное левое. Рабочий орган культиваторов Horsch. Применяется для разрыхления почвы и подрезки стерни. Изготавливается из различных марок легированной стали (65г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - 2 болта M12x60-12.9 DIN 931 (артикул 00360037). Межцентровое расстояние крепежных отверстий 60 мм. Для увеличения срока службы рабочие поверхности упрочнены пластинами из карбида вольфрама



Крыло правое 00311275

Крыло наплавленное правое, Horsch. Длина - 172,5 мм, толщина - 10 мм, ширина - 105 мм. Крыло подрезное правое. Рабочий орган культиваторов Horsch. Применяется для разрыхления почвы и подрезки стерни. Изготавливается из различных марок легированной стали (65г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости HRC 50(+2). Крепление - 2 болта M12x60-12.9 DIN 931 (артикул 00360037). Межцентровое расстояние крепежных отверстий 60 мм. Для увеличения срока службы рабочие поверхности упрочнены пластинами из карбида вольфрама.



Крышка прижимная 34631501

Крышка прижимная, Horsch.  
Прижимная монтажная пластина  
диска подрезного к ступицам (артикул  
34633700/34633600) культиваторов  
Horsch



Лапа односторонняя левая 34060856

Лапа односторонняя Horsch левая. Длина - 250 мм,  
толщина - 10 мм, ширина - 105 мм. Крыло подрезное  
левое. Рабочий орган культиваторов Horsch. Применяется  
для разрыхления почвы и подрезки стерни.  
Изготавливается из различных марок легированной стали  
(65г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой  
до твердости 48-52 HRC. Крепление - 2 болта M12x60-12.9  
DIN 931 (артикул 00360037). Межцентровое расстояние  
крепежных отверстий 60 мм



Лапа односторонняя правая 34060857

Лапа односторонняя Horsch правая. Длина - 250  
мм, толщина - 10 мм, ширина - 105 мм.



Наконечник 00310092

Наконечник стойки, Horsch . Длина - 205 мм, толщина  
- 10 мм, ширина - 45 мм. Пластина выравнивающая.  
Элемент сборной выравнивающей секции  
почвообрабатывающих и посевных агрегатов Horsch.



Наконечник 34060850

Наконечник культиватора (80 мм),  
Horsch. Толщина - 12 мм, длина - 270  
мм, ширина - 80 мм.



Наконечник 34060851

Наконечник культиватора (120 мм), Horsch. Толщина  
- 12 мм, длина - 295 мм, ширина - 120 мм.



Наконечник усиленный 00311069



Отвал левый 34060858



Отвал левый 34182600

Отвал (80 мм) левый, Horsch. Длина - 420 мм, толщина - 8 мм, ширина - 80 мм. Защита стойки культиваторов Horsch правая с дополнительным отвалом. Применяется для рыхления при безотвальной обработке почвы. Предохраняет стойку от преждевременного износа и способствует разбиванию крупных комков грунта. Изготавливается из различных марок легированной стали с последующей термообработкой и закалкой до значений HRC 50(+2). Крепление - болт M12x85-12.9 DIN 608 (артикул 00310808) - 1 штука + болт M12x85-12.9 DIN 608 (артикул 00310726) - 1 штука. Межцентровое расстояние отверстий 57 мм



Отвал правый 34060859

Отвал правый, Horsch. Длина - 385 мм, толщина - 8 мм, ширина - 80 мм. Защита стойки культиваторов Horsch правая с дополнительным отвалом.



Отвал правый 34182700

Отвал (80 мм) правый, Horsch. Длина - 420 мм, толщина - 8 мм, ширина - 80 мм. Защита стойки культиваторов Horsch правая с дополнительным отвалом.



Палец 33783305

Палец, Horsch. Длина посадочная - 92 мм, длина общая - 118 мм, диаметр - 32 мм. Изготовлен из стали 40X с термообработкой.



Палец 34063515

Палец, Horsch. Длина - 186 мм, диаметр - 35 мм. Изготовлен из стали 40X с термообработкой.



Палец 34063516

Палец, Horsch. Длина - 120 мм, диаметр - 35 мм. Изготовлен из стали 40X с термообработкой.



Палец 34063520



Палец 34063521



Пластина соединительная левая 34068800

Пластина соединительная левая, Horsch. Опора амортизатора стойки культиватора Horsch. Один из элементов механизма крепления стойки культиваторов к раме



Пластина соединительная правая 34068900

Пластина соединительная правая, Horsch. Опора амортизатора стойки культиватора Horsch. Один из элементов механизма крепления стойки культиваторов к раме




Стойка 34060836

Стойка культиватора FG 850, Horsch. Длина - 500 мм, высота - 720 мм, толщина - 25 мм, ширина - 60 мм. Стойка крепления рабочих органов култиваторов Horsch к раме. Изготовлена из полосового проката высоколегированной стали с последующей термообработкой до HRC 34-38, обладает высокими показателями ударной вязкости, относительного удлинения и прочности на разрыв. Крепление к раме - болт M16x75-10.9 DIN 931 (артикул 34060813) - 2 штуки. Расстояние между отверстиями 130 мм



Ступица 34634700

Ступица диска культиватора (6 отверстий) в сборе, Horsch. Диаметр наружный (по фланцу) - 195 мм, длина - 130 мм, межцентровой диаметр - 150 мм, количество отверстий - 6 штук. Ступица крепления выравнивающего диска культиваторов Horsch. Для обеспечения максимально возможной долговечности корпус ступицы изготовлен из заготовки, полученной методом пластической деформации металла (штамповкой). Требуемые геометрические размеры обеспечиваются механической обработкой на высокоточном оборудовании. Комплектуется качественными коническими подшипниками 32010X (артикул 00240180) и кассетным уплотнением D56x80x13/14,5 (артикул 00240182)



Крышка 34063504

Крышка корпуса пружины, Horsch. Прижимной уголок крепления корпуса пружины (артикул 34063503). Один из элементов механизма крепления стойки культиваторов Horsch к раме



Крышка 34630406 34630406

Крышка D81x4, Horsch. Крышка защитная ступиц (артикул 34633700/34633700). Используется в качестве пылезащитного элемента для ступицы диска выравнивающего культиваторов Horsch

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [pos@nt-rt.ru](mailto:pos@nt-rt.ru) || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>