

Запчасти для культиваторов KOCKERLING VEKTOR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Дефлектор 506046

Дефлектор 80x8x45 мм, Kockerling, Амкодор КГП-6.2. Ширина - 45 мм, толщина - 8 мм, длина - 80 мм. Применяется в культиваторах Kockerling для рыхления при безотвальной обработке почвы. Предохраняет стойку от преждевременного износа и способствует разбиванию крупных комков грунта. Изготовлен из легированной стали 30MnB5 с последующей термообработкой и закалкой до значений HRC 50(+2). Крепление - болт M12x90-10.9 DIN 608 с квадратным подголовником (артикул 900871) - 1 штука.



Загортач 905380

905380/КШМ 03.04.009-01/КШМ 03.04.009 Загортач 13x735 мм, Kockerling/Амкодор КШП-8,5. Длина - 735 мм, диаметр прутка - 13 мм, диаметр витка - 98 мм, количество витков - 2 штуки. Предназначен для окончательного выравнивания и разбивания мелких комков почвы в почвообрабатывающих агрегатах Kockerling/Амкодор.



Кронштейн 904496

904496/КШМ 03.04.002 Рессора, Kockerling/Амкодор КШП. Ширина - 32 мм, толщина - 10 мм. Создает прижимающее усилие на балку прикатывающих катков почвообрабатывающих агрегатов Kockerling/ Амкодор КШП.



Лапа стрельчатая 504032

Лапа стрельчатая (200x8 мм), Kockerling. Ширина - 200 мм, толщина - 8 мм, расстояние между отверстиями - 45 мм, диаметр отверстий для крепления наконечника - 10 либо 12 мм. Рабочий орган культиваторов Kockerling. Применяется для разрыхления почвы и подрезания сорняков в комбинации с прикатывающими катками при подготовительных предпосевных работах в почвообрабатывающих агрегатах. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - в зависимости от модификации культиватора: болт M10x60 DIN 608 (артикул 901519) с гайкой либо M12x60 DIN 608 с гайкой - 2 штуки



Лапа стрельчатая 506025

Лапа стрельчатая культиватора (350x10 мм), Kockerling/Амкодор КГП. Толщина - 10 мм, длина - 268 мм, ширина - 350 мм, высота - 145 мм.



Наконечник 506064

Наконечник культиватора (280x80x12 мм), Kockerling/Амкодор КГП. Толщина - 12 мм, длина - 280 мм, ширина - 80 мм.



Наконечник 506065

Наконечник культиватора (280x80x14 мм), Kockerling/Амкодор КГП. Толщина - 14 мм, длина - 280 мм, ширина - 80 мм. Рабочий орган культиваторов Kockerling Vector/Амкодор КГП.



Наконечник 506068

Наконечник культиватора (540x50x20 мм), Kockerling/Амкодор КГП. Толщина - 20 мм, длина - 540 мм, ширина - 50 мм. Рабочий орган культиваторов Kockerling/Амкодор КГП.



Отвал 907020

Отвал, Kockerling/Амкодор КГП. Толщина - 8 мм, длина - 390 мм, ширина - 80 мм.



Палец 634164

Палец 25/100/133, Kockerling /Амкодор КГП. Длина общая - 133 мм, длина посадочная - 100 мм, диаметр - 25 мм. Палец крепления в сборе стойки (артикул 642490/664422) культиватора Kockerling Vector к раме. Состоит из втулки (артикул 906220) - 1 штуки, втулок зажимных (артикул 906196) - 2 штук, шайб (артикул 902628) D12 мм - 2 штук, болта (артикул 900047) M12x160-10.9 - 1 штуки, гайки M12 DIN 985 - 1 штуки.



Пластина 903474

Пластина 100x8x262 мм, Kockerling/Пластина выравнивателя, Kockerling/Амкодор КШП, КГП. Длина - 262 мм, толщина - 8 мм, ширина - 100 мм.



Пластина 913142

Прижим, Kockerling/Амкодор КШП-8,5. Ширина - 101,5 мм, толщина - 8 мм, высота общая - 112 мм, высота внутренняя - 82 мм.



Пластина 913144

Пластина, Kockerling/Амкодор КШП-8,5. Длина - 102 мм, толщина - 8 мм, ширина - 90 мм. Элемент крепления стойки S-образной (артикул 504008) 70x12 мм к раме почвообрабатывающих агрегатов Kockerling и Амкодор. Изготавливается из легированной стали 09Г2С. Применяется в комплекте с прижимом (артикул 913142/КШП 03.00.004). Для рамы сечением 60x60 мм.



Пластина крепления катка 904235

Пластина крепления катка 60x6x340 мм, Kockerling/Амкодор КШП. Длина - 340 мм, толщина - 6 мм, ширина - 60 мм. Составная часть сборного кронштейна (артикул 084686) крепления секции прикатывающих катков к раме почвообрабатывающих агрегатов Kockerling/Амкодор КШП.



Стойка 642490

Стойка в сборе, Kockerling/Амкодор КГП. Стойка культиватора Kockerling Vector/Амкодор КГП в сборе с пружинным предохранительным механизмом.



Стойка 905434

Стойка культиватора 60x25 мм Kockerling/Амкодор КГП. Толщина - 25 мм, длина - 563 мм, ширина - 60 мм, высота - 887 мм. Применяется в культиваторах Kockerling/Амкодор КГП для крепления рабочих органов культиватора. Изготовлена из полосового проката высоколегированной стали с последующей термообработкой до HRC 34-38, обладает высокими показателями ударной вязкости, относительного удлинения и прочности на разрыв.



Стойка S-образная 504008



Стойка S-образная с наконечником 504000

Стойка S-образная 70x12 мм с наконечником. Ширина - 70 мм, толщина - 12 мм, высота общая - 782 мм, высота под рамой - 600 мм, расстояние между отверстиями - 45 мм. Диаметр отверстий для крепления наконечника - 10 либо 12 мм. Болт крепления к раме - M16x100 DIN 931 - 1 штука. В сборе с рабочим органом (наконечником оборотным, стрельчатой лапой) применяется для разрыхления почвы и подрезания сорняков в комбинации с прикатывающими катками при подготовительных предпосевных работах в почвообрабатывающих агрегатах Kockerling.



Стойка выравнивателя 903476

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>