

Запчасти для культиваторов АКШ (ПИНСК)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Амортизатор АК09.00.004

Амортизатор АКШ. Амортизатор переднего кронштейна крепления катков к раме культиваторов АКШ



Зажим стойки без подпружинника 303101

Зажим стойки 32x10 (50x6 мм) АКШ. Кронштейн крепления стойки S-образной к балке культиваторов АКШ. Для балки сечением 50x12 мм



Зажим стойки без подпружинника АКШ 00.00.015

Зажим стойки 32x10 (50x6 мм) АКШ. Кронштейн крепления стойки S-образной к балке культиваторов АКШ. Для балки сечением 50x12 мм



Каток большой АКШ-6,0 АПШ02.08.000

Каток АКШ-6,0 большой. Длина с цапфами - 1370 мм, диаметр - 380 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Толщина планки 8 мм. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210). Предназначены для крошения, прикатывания, выравнивания почвы после подрезания и рыхления ее стойками с наконечниками. Комплект 8 штук



Каток большой АКШ-7,2 АКШ12.20.000




Каток малый АКШ-6,0 АПШ02.07.000



Каток малый АКШ-7,2 АКШ12.22.000

Каток АКШ-7,2 малый. Длина с цапфами - 1650 мм, диаметр - 300 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Толщина планки 8 мм. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210). Предназначены для крошения, прикатывания, выравнивания почвы после подрезания и рыхления ее стойками с наконечниками. Комплект 8 штук



Кольцо в крышку 085-090-30-2,2

Кольцо в крышку, АКШ. Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения наружного корпуса подшипника АКШ 02.00.005 культиваторов АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210). Монтируется с крышкой АКШ 02.00.110




Кольцо резиновое АКШ02.00.009

Кольцо резиновое АКШ. Резиновое уплотнительное кольцо наружного корпуса подшипника АКШ 02.00.005 культиваторов АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210). Монтируется с шайбой металлической АКШ 02.00.007



Корпус (сфера) АКШ02.00.001

Корпус (сфера) АКШ. Корпус внутренний подшипникового узла крепления прикатывающего катка культиватора АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210) к кронштейну



Корпус (сфера) в сборе АКШ02.00.001СБ

Корпус (сфера) в сборе АКШ. Корпус внутренний крепления прикатывающего катка культиватора АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210) к кронштейну в сборе. Состоит из корпуса подшипника (сферы) АКШ0200001 - 1 штука + манжеты 55x80-10 - 1 штука+ подшипник 180210 - 2 штуки + стопорное кольцо 90x2 DIN 472 - 1 штука



Корпус наружный АКШ02.00.005

АКШ02.00.005 Корпус наружный АКШ. Корпус наружный подшипникового узла крепления прикатывающего катка культиватора АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210) к кронштейну



Кронштейн задний левый АКШ02.00.050

Кронштейн АКШ задний левый. Кронштейн крепления прикатывающих катков к раме культиваторов АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210)



Кронштейн задний правый АКШ02.00.060

Кронштейн АКШ задний правый. Кронштейн крепления прикатывающих катков к раме культиваторов АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210)



Кронштейн передний левый АКШ02.01.000

Кронштейн АКШ передний левый. Кронштейн передний крепления прикатывающих катков к раме культиваторов АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210)



Крышка на сферу АКШ 02.00.1

АКШ 02.00.110/АКШ 02.00.1 Крышка (на сферу) АКШ. Крышка наружного корпуса подшипникового узла крепления катка к кронштейну культиватора АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210). Препятствует попаданию пыли и влаги в корпус подшипника



Наконечник оборотный 302002

Длина - 190 мм, ширина - 40 мм, толщина - 5 мм
Рабочий орган культиваторов АКШ. Применяется для разрыхления почвы при подготовительных предпосевных работах.



Наконечник оборотный КПЦ02.402

Наконечник оборотный стойки 32x10 АКШ. Длина - 190 мм, ширина - 40 мм, толщина - 5 мм
Рабочий орган культиваторов АКШ. Применяется для разрыхления почвы при подготовительных предпосевных работах. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30МпВ5 и др.) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт М10х40-10,9 культиваторный МР-4 - 1 штука



Наконечник оборотный 302001



Крышка на сферу АКШ 02.00.110

Препятствует попаданию пыли и влаги в корпус подшипника



Наконечник стрельчатый 150 мм 302007

Наконечник стрельчатый стойки 32x10 (150x4 мм) АКШ. Длина - 123 мм, высота - 57 мм, ширина - 150 мм, толщина - 4 мм. Рабочий орган культиваторов АКШ. Применяется для разрыхления почвы и подрезания сорняков при подготовительных предпосевных работах. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и др.) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт М10х40-10,9 культиваторный МР-4 - 1 штука



Наконечник стрельчатый 105 мм 302006

Наконечник стрельчатый стойки 32x10 (105x4 мм) АКШ. Длина - 123 мм, высота - 57 мм, ширина - 105 мм, толщина - 4 мм. Рабочий орган культиваторов АКШ. Применяется для разрыхления почвы и подрезания сорняков при подготовительных предпосевных работах. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и др.) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт М10х40-10,9 культиваторный МР-4 - 1 штука



Подпружинник стойки 300054

Подпружинник стойки 32x10 АКШ. Усилитель стойки S-образной 32x10 культиваторов АКШ



Стойка S-образная 32x10 300001

КПЦ02.050/300001 Стойка S-образная 32x10 мм в сборе. Ширина - 32 мм, толщина - 10 мм, высота - 540 мм. Применяется для разрыхления почвы в комбинации с прикатывающими катками в культиваторах АКШ.



Стойка S-образная 32x10 КПЦ02.050

КПЦ02.050/300001 Стойка S-образная 32x10 мм в сборе. Ширина - 32 мм, толщина - 10 мм, высота - 540 мм. Применяется для разрыхления почвы в комбинации с прикатывающими катками в культиваторах АКШ.



Наконечник стрельчатый 175 мм 302008

302008 Наконечник стрельчатый стойки 32x10/45x12 (175x4 mm) АКШ/КП. Длина - 123 мм, высота - 57 мм, ширина - 175 мм, толщина - 4 мм. Рабочий орган культиваторов АКШ. Применяется для разрыхления почвы и подрезания сорняков при подготовительных предпосевных работах. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и др.) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт М10х40-10,9 культиваторный МР-4 - 1 штука



Стойка S-образная 32x10 300001

Стойка S-образная 32x10 мм в сборе. Ширина - 32 мм, толщина - 10 мм, высота - 540 мм.



Стойка S-образная 32x10 КПЦ02.050

Стойка S-образная 32x10 мм в сборе. Ширина - 32 мм, толщина - 10 мм, высота - 540 мм.



Цапфа в сборе АКШ12.20.001СБ

АКШ12.20.001СБ Цапфа в сборе АКШ. Ось крепления катка культиватора АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210) к кронштейнам.



Шайба АКШ02.00.007

АКШ02.00.007 Шайба (металл) АКШ. Составная часть подшипникового узла крепления катков культиватора АКШ (Гидросельмаш Пинск, под подшипник 180210) к кронштейнам

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>