

Запчасти для плугов МРЗ (МИНОЙТЫ)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Башмак левый ППЛ-7.13.00.100-01

Служит для крепления рабочих органов к стойке.
Применяется в плугах ППО 8-40



Башмак правый ППЛ-7.13.00.100

Служит для крепления рабочих органов к стойке



Грудь отвала левая КК073257

Грудь отвала, Kverneland, ППО 8-40, МЗШ левая. Для типа корпусов №29 плугов Kverneland. Изготавливаются из легированной стали (65Г, 30MnB5) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 М12х35 ISO 5713 ушастый - 3 штуки



Грудь отвала правая КК073256

КК073256 Грудь отвала, Kverneland, ППО 8-40, МЗШ правая. Для типа корпусов №29 плугов Kverneland. Изготавливаются из легированной стали (65Г, 30MnB5) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 М12х35 ISO 5713 ушастый -3 штуки



Долото левое 6763090

Предназначен для разрезания пласта вспаиваемой земли, для увеличения срока службы лемеха и обеспечения равномерного заглабления корпуса плуга в процессе работы. Для сохранения работоспособности изготавливается из высоколегированных марок стали (65Г, 30MnB5 и др.) с последующей термообработкой и закалкой до значений HRC 50(+2). Крепится болтом КК013228 М12Х34 МР-2 (конический) - 2 шт. Толщина 10 мм



Долото левое КК063090

Для сохранения работоспособности изготавливается из высоколегированных марок стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепится болтом КК013228 М12Х34 МР-2 (конический) - 2 штуки. Толщина 10 мм



Долото правое 6753090

Крепится болтом КК013228 М12Х34 МР-2 (конический) - 2 шт. Толщина 10 мм



Долото усиленное левое КК063090H

Для сохранения работоспособности изготавливается из высоколегированных марок стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепится Болтом КК013228 М12Х36 (38, 42) МР-2 (конический) - 2 штуки. Толщина 15 мм



Долото усиленное правое КК053090Н

Крепится Болтом КК013228 М12Х36 (38, 42) МР-2 (конический) - 2 штуки. Толщина 14 мм



Лемех длинный левый КК073007

Длина 45 см, тип корпуса №30. Служит для подрезания пласта почвы, его подъема и направления на отвал плуга.



Лемех длинный правый КК073006

Длина 45 см, тип корпуса №30. Служит для подрезания пласта почвы, его подъема и направления на отвал плуга.



Лемех левый КК073005

Длина - 40 см. Служит для подрезания пласта почвы, его подъема и направления на отвал плуга. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - болт М14Х34 МР-1 (конический) 4 штуки



Отвал левый КК073261

Крепление - Болт КК033107 М12х35 ISO 5713 (ушастый) - 6 штук. Применяется в плугах Kverneland



Отвал левый КК073291

Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 М12х35 ISO 5713 (ушастый) - 6 штук. Применяется в плугах Kverneland, ППО (Минойты), МЗШ и других



Отвал правый КК073260

КК073260 Отвал правый, Kverneland. Служит для отрезания и переворота пласта грунта от стенки борозды, что позволяет укладывать пласт на дно формируемой борозды. Изготовлен из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 М12х35 ISO 5713 (ушастый) - 6 штук. Применяется в плугах Kverneland



Отвал правый КК073290

КК073290 Отвал правый, Kverneland. Служит для отрезания и переворота пласта грунта от стенки борозды, что позволяет укладывать пласт на дно формируемой борозды. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 М12х35 ISO 5713 (ушастый) - 6 штук. Применяется в плугах Kverneland, ППО (Минойты), МЗШ и других



Палец ППЛ02.03.006

ППЛ02.03.006 Палец крепления рессоры к рычагу, ППО (Минойты). Соединяет рессору предохранительного механизма плуга с рычагом фиксации рессоры



Рессора плуга КК060703

КК060703 Рессора плуга, Kverneland. 7 листов. Выполняет роль предохранителя стойки плугов Kverneland



Углосьним левый КК073301

КК073301 Углосьним левый, Kverneland. Служит для сбрасывания на дно борозды верхнего слоя почвы. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 M12x35 ISO 5713 (ушастый) - 2 штуки. Применяется в плугах Kverneland



Углосьним правый КК073300

КК073300 Углосьним правый, Kverneland. Служит для сбрасывания на дно борозды верхнего слоя почвы. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и других) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепление - Болт КК033107 M12x35 ISO 5713 (ушастый) - 2 штуки. Применяется в плугах Kverneland

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>