

Запчасти для сеялок HORSCH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Амортизатор 00200166

Амортизатор (демпфер) резиновый Horsch. Диаметр - 28 мм, длина - 120 мм. Амортизатор резиновый крепления стойки диска сошника к раме посевных агрегатов Horsch



Диск зубчатый 23246102

Диск бороны зубчатый, Horsch. Диаметр наружный - 460 мм Толщина - 4 мм. Количество отверстий крепления к ступице: 3 штуки. Межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 97 мм. Диск бороны посевных комбинированных агрегатов Horsch. Диски изготавливаются из легированной стали (65Г, 30MnB5) с последующей термообработкой и закалкой до значений 48-52 HRC. Крепление к ступице - 00360414 Болт M12x20-10,9 DIN 6921 - 3 штуки



Диск сошника 23010201



Датчик-сенсор контроля высева 01554400

Датчик-сенсор контроля высева, Horsch. V2A -Ø d 32. Датчик контроля подачи семян из распределителя в патрубки высева посевных агрегатов Horsch



Диск колеса 34215200

Диск колеса, Horsch. 7.50-16 (5.50Fx16). Диск наборного прикатывающего катка посевных комбинированных агрегатов Horsch



Корпус подшипника 23010202

23010202 Корпус подшипника диска сошника Horsch. Диаметр наружный -71 мм, диаметр внутренний - 45,2 мм, толщина - 18,5 мм. Корпус ступицы крепления диска сошника к стойке сошника посевных агрегатов Horsch



Кронштейн 23250700

Кронштейн крепления загорточа Horsch.
Кронштейн крепления загорточа 23250303
к пластине загорточа 23250301 посевных
агрегатов Horsch



Ось прикатывающего колеса 00310131

Ось (подшипник) прикатывающего колеса Horsch. Ось
крепления прикатывающего колеса сошниковой группы к
маятнику посевных агрегатов Horsch



Пластина противоизносная 34265006

Пластина противоизносная, Horsch. Длина
-192 мм, ширина - 45 мм, толщина - 10 мм.
Межболтовое расстояние - 45 мм.
Уплотнительная пластина. Применяется для
окончательного разбивания комков почвы и
уплотнения семенного ложа,
сформированного сошниковой группой
посевных агрегатов Horsch. Крепление к
стойке 34283704, болт 00310096 M10x30mm
DIN 608 10.9 - 2 штуки



Ступица 23010300

Ступица диска сошника в сборе (н/о), Horsch. Диаметр
наружный (по фланцу) -117 мм, ширина - 67 мм,
межцентровой диаметр - 98 мм. Количество отверстий
крепления диска - 6xM8 Ступица в сборе крепления диска
сошника посевных агрегатов Horsch к стойке.
Применяется в посевных агрегатах Horsch для крепления
рабочих органов сошника (дисков) к стойке и обеспечения
вращения рабочего органа в процессе движения агрегата
в рабочем положении. Для обеспечения максимально
возможной долговечности корпус ступицы изготовлен
из заготовки, полученной методом пластической
деформации металла (штамповкой). Требуемые
геометрические размеры обеспечиваются механической
обработкой на высокоточном оборудовании. Крепление к
стойке - 23010204/23010205 болт M16x1,5x30-10,9
правый/левый - 1 штука



Ступица 35115400

Диаметр наружный (по фланцу) - 117 мм, ширина - 67
мм, межцентровой диаметр - 98 мм.



Суппорт 00310883

Длина - 216 мм, ширина - 176 мм, толщина - 26 мм
Опорная пятка анкерного сошника посевных
агрегатов Horsch Airseeder CO, Air Till Drill, Sprinter



Чистик 23247400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>