

Запчасти для сеялок AMAZONE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Зуб фрезы быстросъемный левый 6575300

Длина - 350 мм , ширина - 120 мм, толщина - 15 мм, диаметр отверстий - 19 мм. Крепление к фланцу - DK168 Палец 16x65x6.5x55 - 1 штука.



Зуб фрезы быстросъемный правый 6574300

Длина - 350 мм , ширина - 120 мм, толщина - 15 мм, диаметр отверстий - 19 мм. Крепление к фланцу - DK168 Палец 16x65x6.5x55 - 1 штука.



Зуб фрезы левый 950789

Длина - 300 мм , ширина - 60 мм, толщина - 18 мм, длина верхней полки - 100 мм, диаметр отверстия - 19 мм. Крепление к фланцу - DK168 палец 16x65x6.5x55 - 1 штука.



Зуб фрезы левый 951012

Длина - 300 мм , ширина - 60 мм, толщина - 18 мм, длина верхней полки - 100 мм, диаметр отверстия - 19 мм.



Зуб фрезы левый 954427

Длина - 300 мм , ширина - 60 мм, толщина - 18 мм, длина верхней полки - 100 мм, диаметр отверстия - 19 мм. Крепление к фланцу - DK168 палец 16x65x6.5x55 - 1 штука.



Зуб фрезы правый 950788

Длина - 300 мм , ширина - 60 мм, толщина - 18 мм, длина верхней полки - 100 мм, диаметр отверстия - 19 мм. Крепление к фланцу - DK168 палец 16x65x6.5x55 - 1 штука.



Зуб фрезы правый 951011



Зуб фрезы правый 954426



Кассетное уплотнение FA055

Диаметр наружный - 100 мм, диаметр внутренний - 75 мм, толщина 1 - 12 мм, толщина 2 - 14 мм. Кассетное уплотнение применяется в ступицах опорных колес почвообрабатывающих агрегатов Amazone и дополнительно для уплотнения вала ротора фрезы почвообрабатывающих агрегатов Amazone с активными рабочими органами.



Колесо прикатывающее LE373

Диаметр - 330 мм, толщина - 65 мм. Прикатывающее колесо обеспечивает уплотнение почвы в борозде после внесения в нее семян и заделки загорточами, что способствует равномерному её увлажнению и формированию развитой корневой системы



Кольцо внутреннее барабана 973894

Составная часть дозирующего барабана семян сеялки точного посева Amazone EDX 9000 различных модификаций



Кольцо зажимное 955875

955875 Кольцо зажимное (вставка) 103x440 мм, Amazone. Диаметр - 440 мм, ширина - 103 мм. Дистанционное кольцо наборных прикатывающих катков почвообрабатывающих агрегатов Amazone. Устанавливается на барабан между резиновыми бандажами (шинами) и определяет между ними необходимую дистанцию.



Кольцо защитное FD016

D016 Кольцо защитное (пыльник) Nilos-Ring 3206 JV, Amazone. Диаметр наружный - 62 мм, диаметр внутренний - 36,3 мм, диаметр тарелки - 47 мм, толщина - 0,3 мм, высота - 2,5 мм. Применяется в качестве уплотнительного и пылезащитного элемента ступицы диска сошника в посевных агрегатах Amazone



Кольцо уплотнительное FA025

FA025 Кольцо 22x28x4 мм уплотнительное, Amazone. Внутренний диаметр - 22 мм, наружный диаметр - 28 мм, толщина - 23 мм.



Кольцо уплотнительное FA078

FA078 Кольцо уплотнительное 38x51x20 мм, Amazone. Внутренний диаметр - 38 мм, наружный диаметр - 51 мм, толщина - 20 мм. Контактное уплотняющее кольцо ступицы диска бороны дискаторов и посевных агрегатов Amazone.



Комплект боковых загорточей 953928

953928 Комплект боковых загорточей, Amazone. III-комплект для D9, MD8, AD, AD-P комплект на 3,00m. В комплект входят: загорточ короткий d=9x567 мм (артикул 952461) - 12 штук; загорточ длинный d=9x804 мм (артикул 952459) - 12 штук; зуб пружинный d=9x620 мм (артикул 952591/963435) - 1 штука; загорточ длинный d=9x804 мм (артикул 952459) - 1 штука; загорточ короткий d=9x567 мм (артикул 952461) - 1 штука; зуб пружинный d=9x530 мм (артикул 952588/963437) - 1 штука. Предназначен для заделки борозд с семенами, образованной сошником, в посевных агрегатах Amazone D9, MD8, AD, AD-P



Корпус вентилятора 915826

915826 Корпус вентилятора, Amazone. Кожух вентилятора посевных агрегатов Amazone Primera DMC, Airstar, Cirrus, Citan, EDX 9000



Корпус ступицы 78101200

Кольцо уплотнительное FD019

FD019 Кольцо уплотнительное Nilos LSTO, Amazone. Внутренний диаметр - 40 мм, наружный диаметр - 68 мм, толщина - 4 мм. Уплотняющее кольцо ступицы прикатывающего колеса посевных агрегатов Amazone Cirrus, Primera DMC, Catros, Centaur



Комплект лопаток разбрасывателя 1985110

1985110 Комплект лопаток разбрасывателя, Amazone. Лопатки разбрасывающие машин для внесения минеральных удобрений Amazone ZA-M, ZG-B



Корпус ступицы 78100486

78100486 Корпус ступицы диска (4 отверстия), Amazone. Диаметр наружный - 137 мм, диаметр внутренний - 110 мм, высота - 57 мм. Корпус ступицы крепления диска бороны почвообрабатывающих агрегатов Amazone. Для обеспечения максимально возможной долговечности корпус ступицы изготовлен из заготовки, полученной методом пластической деформации металла (штамповкой). Требуемые геометрические размеры обеспечиваются механической обработкой на высокоточном оборудовании.



Кронштейн крепления маркера 206529



Кронштейн крепления подшипника 937731

937731 / 106004 Кронштейн крепления подшипника, Amazone. Составная часть кронштейна крепления стойки сошника к раме посевных агрегатов Amazone Primera DMC



Кронштейн крепления сошника длинного 955488

955488 Кронштейн крепления сошника длинного, Amazone. Кронштейн крепления сошника к раме в посевных агрегатах Amazone D9, PS-KW/PW, AD-P, Citan, Cirrus, AD



Кронштейн крепления сошника короткого 955487

955487 Кронштейн крепления сошника короткого, Amazone. Кронштейн крепления сошника к раме в посевных агрегатах Amazone D9, PS-KW/PW, AD-P, Citan, Cirrus, AD



Кронштейн крепления сошника короткого 965069

965069 Кронштейн крепления сошника короткого, Amazone. Кронштейн крепления сошника к раме в посевных агрегатах Amazone D9, PS-KW/PW, AD-P, Citan, Cirrus, AD



Кронштейн крепления сошника левый 937740

937740/106948 Кронштейн крепления сошника левый, Amazone. Держатель стойки сошника. Соединяет стойку сошника с кронштейном нижним крепления сошника к раме в посевных агрегатах Amazone Primera DMC различных модификаций



Кронштейн прикатывающего ролика 948267

948267 Кронштейн прикатывающего ролика, Amazone. Кронштейн крепления прикатывающего катка посевных агрегатов Amazone Primera DMC различных модификаций



Крышка 956273



Наконечник сошника для посева свеклы 964924



Опора 916107

916107 Опора, Amazone. Опора вакуумного насоса машины для внесения жидких удобрений Amazone UG Nova



Ось ступицы 970900

970900 Ось ступицы, Amazone. Составная часть ступицы (артикул 971681) диска бороны и прикатывающего катка почвообрабатывающих и посевных агрегатов DMC Primera, ED 3000, 6000, Centaur, Ceniux, Catros



Палец 78200455

78200455 Ось втулок (палец), Amazone. Диаметр - 40 мм, длина - 510 мм. Ось крепления батареи дисков к раме дискаторов Amazone Catros.



Палец 913103

913103 Палец (установочный болт), Amazone. Диаметр шляпки - 36 мм, диаметр посадочный - 30 мм, длина - 219 мм. Палец крепления стойки сошника к раме посевных агрегатов Amazone DMC Primera



Палец 964030

964030 Палец, Amazone. Диаметр - 40 мм, Длина - 411 мм, диаметр под штифты - 12 мм. Палец крепления кронштейна (артикул 206529/206528) к раме посевных агрегатов Amazone Citan, EDX



Палец 964031

964031 Палец, Amazone. Диаметр - 40 мм, длина - 332 мм, диаметр под штифты - 12 мм. Палец крепления балки маркера к кронштейнам (артикул 206529/206528) посевных агрегатов Amazone Citan, EDX



Палец 969781



Палец крепления зуба фрезы DK032



Пластина 936863

936863 Пластина, Amazone. Пластина крепления загорточей к балке в посевных агрегатах Amazone Primera DMC 602



Пластина 78400004

78400004 Пластина (основание), Amazone. Длина - 235 мм, ширина - 200 мм, высота - 82 мм, толщина - 8 мм. Пластина крепления стойки диска бороны почвообрабатывающих агрегатов Amazone Cirrus, EDX, Centaur, Catros, Cenius, Ceus.



Пластина 967568

967568 Пластина, Amazone. Пластина крепления загорточа к держателю загорточа (артикул 971683) посевных агрегатов Amazone



Подшипник роликовый СВ027

СВ027 Подшипник роликовый, Amazone. Внутренний диаметр - 60мм, наружный диаметр - 95мм, ширина - 23мм. Конический роликовый подшипник. Применяется для установки вала ротора фрезы в почвообрабатывающих агрегатах Amazone с активными рабочими органами



Прикатывающее колесо в сборе 932638

943913/943904/937718/932638 Прикатывающее колесо в сборе, Amazone. Ширина общая - 190 мм, высота общая - 480 мм. Колесо прикатывающее в сборе со ступицей (артикул 971681) и стойкой (артикул 948267) посевного агрегата Amazone Primera DMC



Прикатывающее колесо в сборе 937718

943913/943904/937718/932638 Прикатывающее колесо в сборе, Amazone. Ширина общая - 190 мм, высота общая - 480 мм. Колесо прикатывающее в сборе со ступицей (артикул 971681) и стойкой (артикул 948267) посевного агрегата Amazone Primera DMC



Прикатывающее колесо в сборе 943904

Ширина общая - 190 мм, высота общая - 480 мм. Колесо прикатывающее в сборе со ступицей (артикул 971681) и стойкой (артикул 948267) посевного агрегата Amazone Primera DMC



Прикатывающее колесо в сборе 943913

Ширина общая - 190 мм, высота общая - 480 мм. Колесо прикатывающее в сборе со ступицей (артикул 971681) и стойкой (артикул 948267) посевного агрегата Amazone Primera DMC



Пружина HA140

Наружный диаметр - 28,5 мм, толщина - 3,6 мм, длина - 138 мм. Натяжная пружина загортчей, сошника, звездочек приводных механизмов высевающих аппаратов посевных агрегатов Amazone



Пружина маркера 967470

967470 Пружина (зажим) маркера, Amazone. 80x10 мм. Стойка пружинная крепления диска маркера в сборе к раме посевных агрегатов Amazone



Пружина натяжная HA134

Наружный диаметр - 33,4 мм, толщина - 5,5 мм, длина - 220 мм. Пружина натяжения стойки диска сошника и кронштейна маркера посевных агрегатов Amazone



Пружина сошника HA169

Наружный диаметр - 43 мм, толщина - 7 мм, длина - 220 мм. Пружина натяжения стойки диска сошника и кронштейна маркера посевных агрегатов Amazone



Редуктор 918044

Центральный редуктор привода тарелок разбрасывающих в машине для внесения минеральных удобрений Amazone ZA-M



Ремкомплект 78100977

78100977 Ремкомплект ступицы, Amazone. Ремонтный комплект ступицы диска бороны почвообрабатывающих агрегатов Amazone



Ремкомплект гидроцилиндра 948033

Ремкомплект гидроцилиндра (артикул 938396) посевных агрегатов Amazone Primera DMC



Ролик прикатывающий 942390

Наружный диаметр - 346 мм, межосевой диаметр 1 - 120 мм, межосевой диаметр 2 - 110 мм, ширина - 68 мм. Каток прикатывающий посевного агрегата Amazone Primera DMC



Ролик прикатывающий со ступицей 937720

Наружный диаметр - 346 мм, межосевой диаметр - 120 мм, ширина - 68 мм. Каток прикатывающий в сборе со ступицей (артикул 971681) посевного агрегата Amazone Primera DMC



Ролик прикатывающий со ступицей 942390

Наружный диаметр - 346 мм, межосевой диаметр - 120 мм, ширина - 68 мм. Каток прикатывающий в сборе со ступицей (артикул 971681) посевного агрегата Amazone Primera DMC



Ротор фрезы 952667

Длина - 147 мм. Ротор фрезы бороны с активными рабочими органами посевных агрегатов Amazone KG 3000/4000/Special, Cirrus 6000 Activ



Рычаг опорный правый 934397

Составная часть нижнего кронштейна крепления стойки сошника к раме посевных агрегатов Amazone Primera DMC



Семяпровод телескопический длинный 952355



Семяпровод телескопический средний 952024





Сошник 977351

977351 Сошник длинный, Amazone. Сошник длинный посевных агрегатов Amazone AD-P, Citan, Cirrus, D9



Сошник 977361

Сошник короткий посевных агрегатов Amazone AD-P, Citan, Cirrus, D9



Стойка 14.4 78100778

78100778 Стойка передняя (кронштейн) 14.4 без диска, без ступицы, Amazone. Стойка диска бороны передняя (голая) дискаторов Amazone Centaur, Catros.



Стойка 14.4 со ступицей 78100970

78100970 Стойка передняя (кронштейн) 14.4 без диска со ступицей, Amazone. Стойка диска бороны передняя в сборе со ступицей дискаторов Amazone Centaur, Catros.



Стойка 17.6 78100720

78100720 Стойка задняя (кронштейн) 17.6 без диска, без ступицы, Amazone. Стойка диска бороны задняя дискаторов Amazone Centaur, Catros.



Стойка 17.6 со ступицей 78100969

78100969 Стойка (кронштейн) 17.6 без диска со ступицей, Amazone. Стойка диска бороны задняя в сборе со ступицей дискаторов Amazone Centaur, Catros.



Стойка чизельная HC117



Стойка чизельная HC118



Стуپیца 78107325

Диаметр наружный - 150 мм, ширина - 100 мм, межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 120 мм. Ступица крепления диска бороны почвообрабатывающих агрегатов Amazone Catros к стойке в комплекте с болтом крепления к стойке артикул DC348 M24x55-10,9 DIN 4071 и шайбой артикул DF099 25x44x4 DIN 7090.



Стуپیца 78201997

Диаметр наружный - 150 мм, ширина - 100 мм, межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 120 мм. Ступица крепления диска бороны почвообрабатывающих агрегатов Amazone Catros к стойке в комплекте с болтом крепления к стойке артикул DC348 M24x55-10,9 DIN 4071 и шайбой артикул DF099 25x44x4 DIN 7090.



Стуپیца 971681

Диаметр наружный - 150 мм, ширина - 100 мм, межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 120 мм. Ступица крепления диска бороны почвообрабатывающих агрегатов Amazone к стойке и крепления прикатывающих катков к стойке посевных агрегатов Amazone Primera DMC.



Стуپیца Y61L6LA003

Y61L6LA003 Ступица, Amazone. Корпус ступицы опорного колеса на 6 отверстий посевных агрегатов Amazone Primera DMC, Cirrus, Genius, Certos, Catros



Стуپیца диска сошника 955071

955071 Ступица диска сошника (пластик), Amazone. Корпус ступицы (артикул 970401) крепления диска сошника к корпусу сошника посевных агрегатов Amazone D9, AD-P, AD



Стуپیца диска сошника 965246

965246 Ступица диска сошника, Amazone. Корпус ступицы (артикул 965250) крепления диска сошника к корпусу сошника посевных агрегатов Amazone Cirrus, Citan, AD-P, Centaya



Стуپیца диска сошника 965250



Стуپیца прикатывающего катка 966999



Трубка сошника с килем 973014



Тяга верхняя левая 928809



Шайба 25x36x1 DIN988



Шайба 25x36x1 DIN988



Шайба 30x42x2,5 DIN988



Шайба 30x42x2,5 DIN988



Шайба 30x42x2,5 DIN988



Шайба DF247



Шина колеса LD087

Шина колеса прикатывающего клинообразная
955878



Шина колеса прикатывающего клинообразная
965170

Шпилька колесная LA106



Щиток направляющий 225962

Элемент пружинный 205618

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>